

# Womax

SRB

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Duvač baterijski  
GP-CB 21 LI

BL

BRUSHLESS  
(motor bez četkica)



712.203.18



1. Otvor za izduvavanje
2. Otvor za usis
3. Prekidač Uključeno/Isključeno
4. Drška
5. Baterija

## NAMENA

Baterijski duvač ima nekoliko namena, a zbog svoje prenosivosti i praktičnosti koristi se u različitim situacijama. Evo nekoliko glavnih upotreba:

**Čišćenje lišća i otpada:** Najčešće se koristi za uklanjanje lišća, trave, sitnog otpada i prašine sa dvorišta, trotoara, staza, terasa i garaža.

**Održavanje bašta i travnjaka:** Idealni su za brzo čišćenje bašti i travnjaka, posebno u jesen kada opadne mnogo lišća.

**Uklanjanje radnih prostora:** U radionicama, garažama i gradilištima, baterijski duvač se može koristiti za uklanjanje piljevine, prašine i sitnih ostataka sa radnih površina i alata.

**Uklanjanje prašine i prljavštine sa uređaja:** Baterijski duvač se može koristiti za izduvanje prašine iz ventilacionih otvora, filtera i drugih delova uređaja, uključujući kosilice, motorne testere i druga električna sredstva.

**1. Pokretanje duvanja - Pritisnite prekidač da započnete duvanje, otpustite prekidač da zaustavite.**

**2. Punjenje - proizvod je pogodan za punjenje putem postolja ili kabela.**



## Opšta bezbednosna upozorenja za električni alat

**Upozorenje:** Pročitajte sva bezbednosna upozorenja i sva uputstva. Nepoštovanje upozorenja i uputstva mogu dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljne povrede.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Izraz "električni alat" u upozorenjima odnosi se na vaš električni alat koji se napaja iz mreže (sa kablom) ili električni alat na baterije (bežični).

## Bezbednost radnog mesta

Održavajte radni prostor čistim i dobro osvetljenim. Pretrpane ili mračne oblasti izazivaju nesreće. Ne koristite električne alate u eksplozivnoj atmosferi, kao što je prisustvo zapaljivih tečnosti, gasova ili prašine. Električni alati stvaraju varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.

Držite decu i osobe dalje od radnog mesta dok koristite električni alat. Ometanja mogu uzrokovati da izgubite kontrolu nad električnim alatom.

## Lična bezbednost

Budite oprezni, pazite šta radite i koristite zdrav razum kada koristite električni alat. Ne koristite električni alat dok ste umorni ili pod uticajem droga, alkohola ili lekova. Trenutak nepažnje pri rukovanju električnim alatima može dovesti do ozbiljnih ličnih povreda.

Koristite ličnu zaštitnu opremu. Uvek nosite zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što su maska za prašinu, neklizajuće zaštitne cipele, kaciga ili zaštita za sluh koja se koristi u odgovarajućim uslovima će smanjiti lične povrede. Sprečiti nenamerno pokretanje. Uverite se da je prekidač u isključenom položaju pre povezivanja na izvor napajanja i/ili baterije, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnih alata sa prstom na prekidaču ili napajanje električnih alata koji imaju prekidač dovode do nezgoda.

Uklonite sve ključeve za podešavanje pre nego što uključite električni alat. Ključ pričvršćen za rotirajući deo električnog alata može dovesti do povreda. Ne preterujte. U svakom trenutku održavajte pravilan položaj i ravnotežu. Ovo omogućava bolju kontrolu električnog alata u neočekivanim situacijama. Oblačite se pravilno.

Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova uređaja. Opuštena odeća, nakit ili duga kosa mogu se zaglaviti u pokretnim delovima. Ako su predviđeni uređaji za povezivanje postrojenja za usisavanje i sakupljanje prašine, uverite se da su povezani i pravilno korišćeni. Korišćenje sakupljača prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

### Upotreba i održavanje akumulatorskog alata

Koristite samo punjač koji je odredio proizvođač. Punjač koji je prikladan za jedan tip baterije može stvoriti opasnost od požara kada se koristi sa drugom baterijom. Koristite električne alate samo sa posebno određenim baterijama. Upotreba drugih baterija može stvoriti opasnost od povreda i požara. Kada se baterija ne koristi, držite je dalje od drugih metalnih predmeta, kao što su spajalice, novčići, ključevi, ekseri, šrafovi ili drugi mali metalni predmeti, koji mogu uspostaviti vezu sa jednog terminala na drugi. Kratak spoj polova baterije može izazvati opekotine ili požar. U lošim uslovima, tečnost može biti izbačena iz baterije; izbegavajte kontakt. Ako slučajno dođe do kontakta, isperite vodom. Ako tečnost dođe u kontakt sa očima, dodatno potražite medicinsku pomoć. Tečnost izbačena iz baterije može izazvati iritaciju ili opekotine. Ne puniti uređaj po kiši ili na vlažnim mestima. Ne koristite uređaj na baterije po kiši. Koristite samo odobrenu bateriju. Ne bacajte bateriju u vatru. Čelija može eksplodirati. Proverite sa lokalnim organima moguća posebna uputstva za odlaganje starih baterija. Nemojte otvarati ili oštetiti bateriju. Oslobođeni elektrolit je korozivan i može izazvati oštećenje očiju ili kože. Može biti toksičan ako se proguta. Budite pažljivi pri rukovanju baterijama kako ne bi došlo do kratkog spoja baterije provodnim materijalima kao što su prstenovi, narukvice i ključevi. Baterija ili provodnik se mogu pregrejeti i izazvati opekotine.

Da biste smanjili rizik od kvara, električnog udara, povreda, požara, smrti i oštećenja opreme ili imovine, obavezno pratite sledeće bezbednosne mere:

- Ako je kabl za punjenje oštećen, nemojte ga koristiti dok je vruć, jer to može izazvati opekotine, električni udar ili požar usled kratkog spoja.
- Ne oštećujte, ne modifikujte, ne savijajte, ne povlačite niti uvijajte kabl za punjenje tokom punjenja, ne stavljajte teške predmete na kabl niti ga pritisakajte, jer to može izazvati električni udar ili požar usled kratkog spoja.
- Ne uklanjajte niti umećite kabl za punjenje mokrim rukama; u suprotnom, može doći do električnog udara ili povreda.
- Ako je kabl za punjenje oštećen, mora se zameniti kako bi se izbegla opasnost.

### Održavanje i čišćenje

Isključite mašinu i uklonite bateriju pre bilo kakvog održavanja.

Dizajn dobrog akumulatorskog alata mogao bi dugo trajati radeći uz malo održavanja. Ako želite da dobijete zadovoljavajući radni efekat, vodite računa o odgovarajućem održavanju i redovnom čišćenju.

### Podmazivanje

Nije potrebno nikakvo dodatno podmazivanje za vaš proizvod.

### Čišćenje

- Redovno čistite otvore za vazduh na uređaju.
- Periodično čistite kućište mekom pamučnom krpom i po mogućnosti to činite nakon svake upotrebe.
- Molimo koristite navlaženu krpu sa blagim rastvorom sapunice da biste očistili prljavštinu ako efekat nije dobar korišćenjem samo krpe.

Nemojte koristiti benzin, alkohol, amonijačnu vodu itd. koji mogu ozbiljno oštetiti plastični deo uređaja.

### Zaštita životne sredine



Reciklirajte neupotrebljiv duvač, baterije, pribor i pakovanje u skladu sa važećim propisima u vašoj sredini.

Nemojte mešati akumulatorski baterijski duvač sa kućnim otpadom.

## Servis

Neka vaš električni alat servisira ovlašćeni servis koristeći samo originalne rezervne delove. Ovo će osigurati Očuvanje sigurnosti električnog alata.

## Tehnički podaci

Napon: . . . . .	21V DC
Broj obrtaja u minuti: . . . . .	0-19000 /min
Brzina protoka vazduha: . . . . .	0-3,6 m/min
Kapacitet baterije: . . . . .	4000 mAh
Vreme punjenja: . . . . .	2,5 h
Vreme rada s punom baterijom : . . . . .	4h (prva brzina)
Težina uređaja: . . . . .	2 kg
Punjač	
Ulazna struja: . . . . .	220-240V~50Hz
Struja punjenja: . . . . .	21 V DC
Klasa zaštite: . . . . .	II

## Simboli i njihovo značenje



Simbol upozorenja i opasnosti.



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre početka rada sa ovim uređajem.



Opasnost od električnog udara. Opasnost po život.



Opasnost od eksplozivnih materijala.



Obavezno nosite zaštitne naočare pri radu sa ovim uređajem!



Nosite zaštitu za uši od buke.



Ukoliko pri obradi nekog materijala nastaje prašina, nosite masku za zaštitu disajnih puteva. Ne sme da se obrađuje materijal koji sadrži azbest!



Klasa zaštite II



Proverite da li je kabel za napajanje u dobrom stanju i da nije oštećen.



Držite decu dalje od električnog alata.

**NAPOMENA: Ovo uputstvo je rađeno isključivo za srpsko tržište i kao takvo je originalno.**

UPUTSTVO IZDAO: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka

# PRAVA POTROŠAČA

Poštovani potrošači,

Kupili ste proizvod: **DUVAČ BATERIJSKI** \_\_\_\_\_,

koji je uvezlo **WOBY HAUS DOO**, Braće Ribnikar 55, 21000 Novi Sad,

tip: **GP-CB 21 LI** \_\_\_\_\_, fabrički broj: \_\_\_\_\_, datum proizvodnje \_\_\_\_\_.

Datum fiskalnog računa: \_\_\_\_\_, broj fiskalnog računa: \_\_\_\_\_.

Naziv i adresa trgovca i pečat: \_\_\_\_\_

(M.P.)

**DA BISTE UVEK ZNALI SVOJA PRAVA U VEZI SA SAOBRAZNOŠĆU PROIZVODA KOJI STE KUPILI, A I RADI LAKŠE IDENTIFIKACIJE PROIZVODA I DATUMA PRODAJE, PREPORUČUJEMO VAM DA SAČUVATE OVAJ DOKUMENT!**

Ovom kupovinom stekli ste sva prava o saobraznosti propisana članom 50. – 52. Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“ br. 62/2014) koja ovaj proizvod sadrži.

Ako roba koju ste kupili nije saobrazna ugovoru, obratite se trgovcu kod koga ste robu kupili, u roku od **2 godine** od dana kupovine uređaja, odnosno **6 meseci za bateriju**, i imate pravo da zahtevate da Vam otkloni nesaobraznost u primerenom roku, opravkom ili zamenom bez naknade, ili ukoliko ne ostvarite pravo na opravku, ili zamenu u primerenom roku, imate pravo da raskinete ugovor (povraćaj novca).

Trgovac kome ste izjavili reklamaciju dužan je da Vam odgovori najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

U slučaju prihvatanja reklamacije, sve troškove potrebne za otklanjanje nesaobraznosti proizvoda, kao i troškove prevoza nesaobraznog proizvoda, snosi će trgovac.

Za sve informacije i u cilju što bržeg i efikasnijeg rešavanja eventualnih problema, preporučujemo Vam usluge ovlašćenog servisa koji je naveden u Uputstvu za upotrebu.

U svrhu što bolje i kvalitetnije eksploatacije ovog proizvoda, molimo Vas da proizvod koristite u skladu sa uputstvom za upotrebu kao i da ga ne izlažete uslovima koji mogu da onemoguće ili umanje saobraznost (prašina, vlaga, toplota, pad, udar i slični uslovi ili faktori).

Ovim dokumentom prestaje važnost svih garantnih dokumenata koje eventualno dobijete prilikom kupovine, a nalaze se upakovani uz robu.

**NAPOMENA: Ovaj proizvod je namenjen isključivo za kućnu upotrebu i tretira se kao hobi alat. Svaka reklamacija za koju se ustanovi da je nastala upotrebom u profesionalne svrhe, smatraće se zloupotrebom i odstupanjem od predviđene namene i biće odbijena.**

# **Ovaj alat je namenjen ISKLJUČIVO ZA KUĆNU UPOTREBU i kao takvog ga treba koristiti**

**Potrošači molimo Vas da obratite pažnju  
na sledeće tačke i pojave o kojima treba voditi računa  
i izbegavati ih tokom upotrebe uređaja:**

1. Nestručna upotreba ili zloupotreba koja uzrokuje preopterećenje mašine usled dejstva prekomerne sile (pregorevanje rotora ili statora) ili upotreba neodgovarajućih alata za datu mašinu.
2. Oštećenja nastala usled dejstva stranih tela (npr. opiljaka, prašine, kamenja, vlage i sl.).
3. Oštećenja nastala kao rezultat nemara korisnika, neredovnog održavanja i čišćenja alata.
4. Oštećenja nastala usled nepridržavanja uputstva za upotrebu ili pogrešnog korišćenja, kao i usled normalnog predviđenog trošenja habanjem prilikom normalne upotrebe.
5. Oštećenja nastala padom, udarom ili dejstvom agresivnog hemijskog ili toplotnog dejstva.
6. Oštećenja nastala usled nedovoljnog ili neredovnog čišćenja otvora za ventilaciju.
7. Ukoliko je alat delimično ili potpuno otvaran od strane neovlašćenih lica ili servisa, kao i neovlašćeni zahvati na električnoj instalaciji uređaja.
8. Oštećenja nastala usled priključivanja na energetska mrežu u kojoj je napon manji ili veći od propisanog za optimalan rad mašine.
9. Ukoliko fabrička etiketa sa osnovnim podacima o mašini nedostaje ili je usled nepravilnog odnosa prema alatu pohabana do nečitljivosti ili neprepoznatljivosti.

Nije predviđeno da ovaj aparat upotrebljavaju osobe (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim i mentalnim sposobnostima ili osobe ograničenih znanja i iskustava bez prisustva osobe zadužene za njihovu bezbednost, odnosno staranje.

Deca se ne smeju igrati ovakvim aparatima.

## **SERVISER:**

**WOBY HAUS d.o.o.  
NOVI SAD  
Rumenački put bb  
Tel: 021/ 22-16-990  
Fax: 021/ 22-16-957  
e-mail: servis@wobyhaus.co.rs**

## **UVOZNIK:**

**WOBY HAUS d.o.o.  
NOVI SAD  
Braće Ribnikar 55  
Tel: 021/ 47-222-12  
Fax: 021/ 47-222-17  
e-mail: info@wobyhaus.co.rs**

**Proizvođač: Womax, Herman-Voith Straße 4, 89522 Heidenheim, Nemačka**